

PÂTE À BOIS

Petites réparations

- Rebouche fissures, imperfections
- Très fine pour une finition parfaite
- Séchage rapide
- Aucun retrait

CARACTÉRISTIQUES

Aspect :

- produit pâteux
- 6 teintes bois (teintes miscibles entre elles)

Viscosité : consistance pâteuse

Densité : 1.3+/-0.1

Résine : Acrylique

Stockage : 5°C < T° < 40°C

- conserver dans son emballage hermétique d'origine

FONCTIONS

PÂTE À BOIS phase aqueuse pour reboucher trous, nœuds, fissures, petits orifices du bois : jusqu'à 10 mm de diamètre et 8 mm de profondeur.

Aucun retrait ni fendillement : réparation solide et durable.

Se travaille comme le bois : se ponce, se teinte, se vitrifie, se vernit, accepte clous et vis...

Reprend la teinte de la finition : réparations discrètes.

Compatible avec toutes les essences de bois de parquets, meubles et boiserie en intérieur.

Phase aqueuse : grand confort d'application, sans odeur gênante.

MODE D'EMPLOI

- Sur bois anciens :

Eliminer toutes traces de cire, vernis, vitrificateur des surfaces à réparer.

Puis, procéder comme sur bois neufs.

- Sur bois neufs

Préparation du support

Travailler sur bois propre et sec. Eliminer les parties du bois qui se détachent ; nettoyer et dépolir soigneusement la surface à reboucher.

Application

Remuer le produit avant emploi.

Garnir l'orifice à l'aide d'une spatule ou au couteau.

Egaliser en exerçant une pression sur le couteau.

Pour les cavités importantes, appliquer une première épaisseur de pâte à bois, laisser sécher et recommencer l'opération.

On peut également garnir la fissure avec de la ficelle et appliquer ensuite la pâte à bois pour boucher définitivement le trou.

Après séchage, poncer le surplus de pâte à bois au papier abrasif et dépolir soigneusement.

Bien reboucher après usage.

Matériel

Application à la spatule ou au couteau

Séchage (T° : 20°C - HR : 65%)

1 à 3 heures

Nettoyage du matériel

Eau

Conseil Pro :

Toujours préférer un ton légèrement plus foncé que le bois à réparer.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

N'ouvrir la boîte de pâte à bois qu'au moment de l'utilisation.

Refermer hermétiquement l'emballage après utilisation.

Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com